ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ НВФ «Геркон»

\_\_\_Ю. О. Коробкін

20.11.2020 p.

## Руководство программного обеспечения PLS Advance

Мониторинг данных с уровнемеров и расходомеров. Управление отпуском топлива.

Запорожье - 2<mark>0</mark>20 г.

## 1.1 Программа управления уровнемерами и расходомерами PLS\_Advanced

Данное программное обеспечение получает данные от уровнемеров и расходомеров, полученные данные сохраняются в базу данных, которая расположена на самой консоли, по всей получаемой информации ведется статистика ее можно просмотреть на консоли за выбранный период времени.

Программное обеспечение имеет функцию отправки данных в ДФС, для этого получаемая информация со всех датчиков отправляется на наш промежуточный сервер в Интернете как показано на рисунке 1.2, после чего информация попадает на ваш бухгалтерский компьютер в программу Медок, для этого нужно обратится в техническую поддержку Медка и запросить установить специальный модуль API акциз. Далее в модуле вы прописываете данные доступа от нашего сервера и отчеты по акцизному складу будут формироваться автоматически, вам нужно будет только их проверить, подписать и отправить.



Рисунок 1 Общая схема передачи данных на сервер.

Интерфейс программного обеспечения как показано на рисунке 2.3 состоит из следующих функций:

- 1. Кнопка «Настройки» служит для настройки параметров уровнемера и подключения уровнемера к консоли Геркон.
- 2. Кнопка «История» в данном меню находится статистика по приему и выдачи топлива.

- 3. Кнопка «Транзакции» данное меню содержит статистику, полученную с расходомеров.
- 4. Вы можете купить лицензию для передачи данных в ДФС, в данной графе отображается информация срока действия лицензии.
- 5. Графа состояния подключения расходомеров.
- 6. Кнопка «Выход», при нажатии происходит выход из программы.
- 7. Отображает процент заполнения резервуара топливом.
- 8. Отображение названия продукта или номер вашего резервуара.
- 9. Количество литров в резервуаре, работает только при наличии градуировочной таблицы.
- 10. Объем подтоварной воды в резервуаре.

11. Температура топлива в резервуаре, уровнемер содержит в себе несколько датчиков температуры, поэтому показания температуры топлива усредняются.

- 12. Плотность топлива (работает как от датчика так и программно, подробно рис1.4. пб.).
- 13. Уровень топлива в мм.
- 14. Уровень подтоварной воды в мм.
- 15. Отображает процент пустого места в резервуаре.



Рисунок 1.2 Интерфейс программы управления уровнемерами и расходомерами PLS\_Advanced.

<b>ДТ6</b> Паливо: <b>7557</b> л Гемпература: 10 Щільність: <b>826</b> р	і <mark>6 °C</mark> кг/м3	[1054.7 I	мм) <b>АІ</b> Па Теі Щіл	<b>И92</b> ливо: <mark>28</mark> мператур пьність: <b>8</b>	<mark>97</mark> л а: 15 °C <b>344</b> кг/м3	[217.	7 мм]					ф Налаштування
100%	Налашт	ування								175		
80%-	Налаштування порту рівнемірів				Налашт	Налаштування портів колонок 5.						
C09/	Порт	COM3	~ 1.	Протоко	ол версія 2	.0 🗸	<b>2.</b> Порт №	21 COM	4 ~ <mark>3.</mark>	9600 ~	4. 🕸	
00/6-1	EMUO	Sturgeri (an Sturg)				Порт №	Порт №2 ∨			0	ютория	
40% -		Назва 6.	Серійний номер 7.	Адреса 8.	Зсув рівня 9.	Повний об'єм, 10	Датчик води 11	Датчик щільност	Передавати до он-лайн 25Л 42	14	<b>.</b>	
20% -		ДТ6	1908012	9	28	11320				Коєфіцієнти / Ка	лібрування	<u>_</u> \
00%		керосин	1912166	1	0	25960				Косфіцієнти / Ка	лібрування	Транзакції
ЕРОСИН		АИ92	1908016	4	32	74936				Коєфіцієнти / Ка	лібрування	
аливо: <mark>67</mark> л		ДТ5	1908017	2	70	74687				Коєфіцієнти / Ка	лібрування	EPK OH
емпература: <b>1</b> (ільність: <b>980</b>	•											Online
80% -	Інтерв	ал періоді	ичного заг	пис <mark>у д</mark> о ло	кальної БД	Д, хвилин	5 1	17.	19. Почат	ток зміни 8:	00:00 AN ~	цензія не знайдена
	Інтерв	ал періоді	ично <mark>го</mark> заг	пис <mark>у д</mark> о Он	-лайн БД	хвилин	60	18.		20.	<b>21</b> .	Теревірте
60% -	Он-ла	ийн БД	15.	-	Логін	16.	Пароль		36	ерісти	<b>Ж</b> Вілміна	лаштування портів!
40% -	http://a	azs.gerkon.	com/api.v1	10701	testMedo	ic	*******		00.		зиднина	al .
20% -			2	20% -								X
00%	0%		0		2%							Бихід

Рисунок 1.3 Интерфейс окна кнопки «Настройки»

При нажатии кнопки «Настройки» появляется окно со следующими настройками:

- 1. Порт настройки уровнемеров, отображает порт на данном примере СОМЗ, порт к которому на данный момент подключены уровнемеры.
- 2. Протокол связи, по которому уровнемеры общаются с консолью, на данный момент это версия протокола номер 2.0.
- 3. Порт для подключения расходомеров к консоли.
- 4. Скорость обмена данных между расходомерами и консолью (9600).
- 5. Кнопка настройки параметров расходомеров, каждый расходомер имеет свой уникальный адрес который прописывается в данных настройках, уникальный адрес служит для идентификации расходомера в программе.
- 6. Название топлива или номер резервуара.
- 7. Серийный номер уровнемера.
- 8. Адрес уровнемера, адреса в одной сети уровнемеров должны быть уникальными, два уровнемера под одним адресом в одной сети работать не могут. Адрес прописан в микроконтроллере уровнемера и служит для идентификации уровнемера в программном обеспечении. Узнать адрес можно только обратившись в сервисную службу у который вы приобрели уровнемеры.

- Сдвиг уровня, простыми словами каждый уровнемер при установке имеет определенное расстояние от дна резервуара, по паспорту это 5-15мм, поэтому этот самый зазор от 5 до 15мм компенсируется сдвигом уровня для получения точных данных уровня в резервуаре.
- 10. Нужно ввести максимальное значение объема вашего резервуара в литрах, эти данные можно посмотреть в градуировочной таблице на резервуар.
- 11. Можно подключать и отключать датчик подтоварной воды.
- 12. Включение, отключение датчика плотности.
- 13. Включение, отключение передачи данных на наш сервер, рисунок 1.2.
- 14. Кнопка калибровки, в данном меню вы можете загрузить или ввести калибровочную таблицу для данного резервуара.
- 15. Адрес сервера для передачи данных.
- 16. Логин и пароль для подключения к серверу, для получения данных доступа обратитесь в компанию Геркон.
- 17. Интервал времени записи информации с уровнемеров в БД консоли Геркон.
- 18. Интервал времени записи информации с уровнемеров в БД сервера.
- 19. Время пересменки на АЗС, на данный момент времени формируется отчет на начало и конец смены.
- 20. Кнопка сохранения настроек.
- 21. Кнопка выхода из меню «Настройки».

Калібровка та коєфіь	ієнти				—	
ID #1	A92	Ціна зал 21	4	ſ		
1 Калібрування	<b>†</b> 🍨 2	_			+ 🔶	Коєфіцієнти
Значення приладу, мм	Об'ем, літри			Початкове значення, мм	Кінцеве значення, мм	Коєфіцієнт
10	5					
20	14					
30	25	3				
40	38					
50	53					
60	70					
70	88					
80	108 ~	6				
Датчик щільності	5	Розрахунок щільності (без датчика)	Кор	екція літрів, %		
Зсув рівня щільност	0 мм	Початкова щільность 0 кг/м3	0 Min	долив, л		
Поріг роботи датчик	а 0 мм	Початкова температура 0 С°	20	8		×
		Порт рівнемір	ba N≊	1 ~	Зберігти	Відміна

Рисунок 1.4 Меню калибровки резервуаров, кнопка «Коэффициенты/калибровка»

1. Добавить таблицу калибровки в расширении \*.csv, очень важно знать что данные в таблице должны иметь следующий вид:

0,0; 10,22; 20,62;

30,115;

40,177;

где в начале уровень значение в мм,литры;

2. Экспорт таблицы, для сохранения на компьютере.

3. Таблица калибровки которая на данный момент загружено в ПО.

4. В данном меню можно указать стоимость за 1 литр топлива, в последствии эти данные могут подставляться в ТРК при выдаче топлива.

5. Подстройка датчика плотности, значения +-

6. Программный расчет плотности, для работы данного пункта меню необходимо произвести замер плотности нефтепродукта в резервуаре, после чего ввести текущую плотность и температуру в данный пункт меню, далее плотность будет рассчитываться программно в зависимости от температуры топлива. Рекомендуем периодически контролировать значения показаний.

7. Коррекция литров топлива в резервуаре, если к примеру установить значение 1% то значения всей калибровочной таблицы автоматически увеличатся на 1%, рекомендуется регулировать настройки если ваша таблица не имеет высокую точность.

8. Минимальный долив топлива, этот порог влияет на автодобавление топлива в статистику или отчеты, если установить порог в 20 литров, топливо помещенное в резервуар менее 20 литров не будет записываться в отчеты для графы приход топлива в литрах. В некоторых случаях при заправке автотранспорта в резервуарах создается вибрация что образует волну, волна может поднять поплавок на некоторое расстояние, при этом часто происходит запись о том что был приход топлива, для избежания данной ошибки рекомендуем устанавливать полог от 29 литров в зависимости от объема вашего резервуара.

9. Порт уровнемеров необходим для подключения к ПО нескольких уровнемеров разных производителей.

10. Таблица коэффициентов позволяет применять коэффициенты погрешности для конкретных отрезков уровнемера. К примеру на участке начального значения 300 до 800 мм можно применить коэффициент сдвига уровня. Применяется для настройки калибровочных таблиц с высокой погрешностью.

Важно знать, точность показаний уровнемера зависит от качества калибровочной таблицы, если таблица калибровки имеет высокую погрешность данные с уровнемера будут иметь также высокие показатели погрешности.

PLS Monitor - 3.02					- 0 ×
PLS Monitor - 3.02  Cevecori Bugava nane-Horo  A92 [A92]  Tyck	БЕНЗИН 2 л <mark>[Знятий]</mark>	ДТ ДИЗЕЛЬ Пуск Видача пального А92 А92, літри Літри 7 Сума 4 З ціною 1	немає даних × 8 9 5 6 2 3	А95 А95 Пуск немає дан	них налаштування std версія 3.02 Історія Гранзакції
		Без ціни О Дані лічильника 21 грн/л	, К		Спіле Ліцензія 31.12.2020 10:35:26 Вихід

Рисунок 1.5 Модуль управления топливораздаточными колонками

Программное приложение PLS Advance позволяет управлять топливораздаточными колонками различных производителей таких как Геркон, Шельф, Славутич и т.д.

Управление ТРК происходит по интерфейсу RS485, каждой ТРК соответствует свой протокол управления. Также данное ПО можно использовать в режиме мониторинга ТРК и передачи всех данных на сервер а в последствии в приложение МЕДОК где могут формироваться автоматические отчеты для подачи в ДФС.

По всем дополнительным вопросам настройки уровнемеров и расходомеров можно обращаться в поддержку по телефону 0676145097. Данное приложение постоянно улучшается и пополняет свой функционал. Поэтому возможно многие функции могут быть не доступны в данном описании. Когда выйдет новая версия программы она автоматически обновиться на вашей консоли, при условии если она подключена к сети Интернет.

Для экономии ваших денежных средств наше программное обеспечение можно установить на ваш ПК минуя консоль Геркон. Минимальные требования к програмному обеспечению PLS Advanced: OC Windows7, O3У 1Гб, Процессор 1 ГГц, Жесткий диск 1Гб, 1 порт USB, 1 порт RJ-45.

Для корректного получения данных с уровнемеров и расходомеров ваш ПК должен работать 24 часа в сутки, при выключении компьютера данные с датчиков не принимаются.